

Manual: Credit card knife

- 1) Remove the lock by turning the wheel at the knife blade.
- 2) Fold out the knife blade - the place is marked with three black dots (do not touch the blade - it is very sharp).
- 3) Flip the right plastic part of the knife (smaller plastic part).
- 4) Flip over and snap the left part of the knife (larger plastic part).
- 5) Then unfold the knife in the opposite way, always secure the knife.

Návod: Kreditní nůž

- 1) Odstraňte pojistku otočením kolečka u čepele nože.
- 2) Vyklopte čepel nože – místo je označeno třemi černými puntíky (nedotýkejte se čepele – je velmi ostrá).
- 3) Překlopte pravou plastovou část nože (menší plastový díl).
- 4) Překlopte a zacvakněte levou část nože (větší plastový díl).
- 5) Rozložení nože pak proveďte opačným způsobem, nůž vždy zajistěte.

Instrukcja obsługi: Składany nóż w kształcie karty kredytowej

- 1) Usuń blokadę, obracając kółeczko przy ostrzu noża.
- 2) Rozłóż nóż poprzez wyjęcie ostrza - miejsce oznaczone trzema czarnymi kropkami (nie dotykaj ostrza - jest bardzo ostre).
- 3) Zagnij prawą plastikową część noża (mniejsza plastikowa część).
- 4) Zagnij i zatrzaśnij lewą część noża (większa plastikowa część).
- 5) Aby złożyć nóż do kształtu karty kredytowej, zastosuj odwrotną procedurę, zawsze na koniec zabezpieczając nóż blokadą.

Használati útmutató: Kreditkártya kés

- 1) Távolítsa el a biztonsági zárt a kés élénél található kerék elforgatásával.
- 2) Hajtsa szét a kés pengéjét – a behajtást három fekete pont jelöli (ne érintse meg a pengét – nagyon éles).
- 3) Fordítsa át a kés jobb oldali műanyag részét (kisebb műanyag elem).
- 4) Fordítsa át és kattintsa be a kés bal oldali műanyag részét (nagyobb műanyag elem).

- 5) A kés összezsukásához járjon el fordított sorrendben, és mindig fixálja le.

Manual: Cuțit de buzunar în formă de card de credit

- 1) Îndepărtați blocarea prin rotirea roții de la lamă.
- 2) Deschideți lama cuțitului - locul este marcat cu trei puncte negre (nu atingeți lama - este foarte ascuțită).
- 3) Întoarceți partea dreaptă din plastic a cuțitului (partea mai mică din plastic).
- 4) Întoarceți și încuiați partea stângă a cuțitului (partea mai mare din plastic).
- 5) Apoi deschideți cuțitul în sens invers, asigurând întotdeauna cuțitul.