

# Manual: Gesture Sensing Remote Control Stunt Car

## CONNECTION

Press the button for 2 seconds to turn on/off the device. The 3 LED lights will quickly flash three times when the R/C is turned on/off.

## AFTER CONNECTION

- If the blue light in the middle is on and the red light on left and white light on right are flashing, turn off and on the car and also the R/C watch.
- The left red light is always on after connection.
- Click the finger button to switch to **mode 2** (blue light).
- Click twice the finger button to switch to **mode 3** (white light).
- Click again and switch to **mode 1** (red light)
- To disconnect the R/C, press the on/off button
- Press and hold the finger button – automatic presentation.
- **Charging:** Red light is always on, only switches off when the battery is fully charged. After the battery is fully charged, green light is goes on.

## MODE 1: Without finger button (red light)

- **Front of the watch** – the car will go forward
- **Back of the watch** – the car will reverse
- **Left of the watch** – the car will move to the left laterally
- **Right of the watch** – the car will move to the right laterally
- **Front and left of the watch** – the automobile will slant left and front
- **Front and right of the watch** – the automobile will slant right and front
- **Back and left of the watch** – the automobile will slant left and back
- **Back and right of the watch** – the automobile will slant right and back
- **Watch swings up and down** – the car changes

## MODE 2: Click on finger button (blue light)

- **Front of the watch** – the car will go forward
- **Back of the watch** – the car will reverse
- **Left of the watch** – car left rotation (volume-)
- **Right of the watch** – car right rotation (volume +)
- **Front and left of the watch** – car goes forward and turns left
- **Front and right of the watch** – car goes forward and turns right
- **Back and left of the watch** – car goes back and turns left
- **Back and right of the watch** – car goes back and turns right

## MODE 3: Double click on finger button (white light)

- **Front of the watch** – switch to MP3 music
- **Back of the watch** – switch to MP3 music
- **Left of the watch** – volume down
- **Right of the watch** – volume up
- **Watch swings up and down** – the car changes

# Manuál: Autíčko na ruční ovládání

## **SPOJOVÁNÍ:**

Držte tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí/vypnutí ovládacího zařízení. Při zapnutí či vypnutí LED světla 3x automaticky zablikají.

## **PO SPOJENÍ:**

- Pokud svítí modré světlo uprostřed a červené světlo vlevo spolu s bílým na pravé straně blikají, vypněte a zapněte autíčko i ovládací zařízení na ruku.
- Po spojení vždy svítí červené světlo vlevo.
- Zmáčknutím tlačítka na prstu přepnete na **mód 2** (modré světlo).
- Pokud zmáčknete na tlačítko na prstu 2x, přepnete na **mód 3** (bílé světlo). ○ Pokud znovu kliknete na tlačítko, přepnete na **mód 1** (červené světlo).
- Ovládací zařízení odpojíte stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Červené světlo začne rychle blikat. Pokud stisknete tlačítko znovu, ovládací zařízení se opět připojí.
- Stiskněte a držte prstové tlačítko – automatická prezentace. ○ Nabíjení autíčka: červené světlo po nabití zhasne a zelené svítí.

## **MÓD 1: BEZ POUŽITÍ PRSTOVÉHO TLAČÍTKA (ČERVENÉ SVĚTLO)**

- **Naklonění dopředu:** auto se bude pohybovat dopředu
- **Naklonění dozadu:** auto se bude vracet
- **Naklonění doleva:** auto pojedě do strany doleva
- **Naklonění doprava:** auto pojedě do strany doprava
- **Dopředu a doleva:** auto pojedě šikmo dopředu a doleva
- **Dopředu a doprava:** auto pojedě šikmo dopředu a doprava
- **Dozadu a doleva:** auto pojedě šikmo dozadu a doleva
- **Dozadu a doprava:** auto pojedě šikmo dozadu a doprava
- **Rychlé pohyby nahoru a dolu:** autíčko mění tvar

## **MÓD 2: STISKNĚTE PRSTOVÉ TLAČÍTKO (MODRÉ SVĚTLO)**

- **Naklonění dopředu:** auto se bude pohybovat dopředu
- **Naklonění dozadu:** auto se bude vracet
- **Naklonění doleva:** levá rotace auta (zeslabování zvuku)
- **Naklonění doprava:** pravá rotace auta (zesilování zvuku)
- **Dopředu a doleva:** auto pojedě rovně a odbočí doleva
- **Dopředu a doprava:** auto pojedě rovně a odbočí doprava
- **Dozadu a doleva:** auto zacouvá a odbočí doleva
- **Dozadu a doprava:** auto zacouvá a odbočí doprava
- **Rychlé pohyby nahoru a dolu:** autíčko mění tvar

## **MÓD 3: STISKNĚTE 2X PRSTOVÉ TLAČÍTKO (BÍLÉ SVĚTLO)**

- **Naklonění dopředu:** změna písničky v MP3 formátu
- **Naklonění dozadu:** změna písničky v MP3 formátu
- **Naklonění doleva:** zeslabování zvuku
- **Naklonění doprava:** zesilování zvuku



# Návod: Autíčko na ručné ovládanie

## SPOJENIE:

Držte tlačidlo ovládacieho zariadenia po dobu 2 sekúnd na zapnutie/vypnutie. Pri zapnutí alebo vypnutí LED svetlá 3x automaticky zablikajú.

## PO SPOJENÍ:

- Pokiaľ svieti modré svetlo uprostred a červené svetlo vľavo spolu s bielym na prvej strane a oba blikajú a vypnete a zapnete autíčko aj zariadenie na ruku.
- Po spojení vždy svieti červené svetlo vľavo .
- Stlačením tlačidla prstom prepnete na **mód 2** (modré svetlo).
- Pokiaľ stlačíte tlačidlom prstom 2x, prepnete na **mód 3** (biele svetlo).
- Pokiaľ znovu kliknete na tlačidlo, prepnete na **mód 1** (červené svetlo).
- Ovládacie zariadenie odpojíte stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie. Červené svetlo začne rýchlo blikáť. Pokiaľ stlačíte tlačidlo znovu, ovládacie zariadenie sa opäť pripojí.
- Stlačíte a držíte prstové tlačidlo – automatická prezentácia.
- Nabíjanie autíčka: červené svetlo na nabíjanie zhasne a zasvieti zelené.

## MÓD 1: BEZ POUŽITIA PRSTOVÉHO TLAČIDLA (ČERVENÉ SVETLO)

- **Naklonenie dopredu:** auto se bude pohybovať dopredu
- **Naklonenie dozadu:** auto se bude vracat'
- **Naklonenie doľava:** auto pôjde do strany doľava
- **Naklonenie doprava:** auto pôjde do strany doprava
- **Dopredu a doľava:** auto pôjde šikmo dopredu a doľava
- **Dopredu a doprava:** auto pôjde šikmo dopredu a doprava
- **Dozadu a doľava:** auto pôjde šikmo dozadu a doľava
- **Dozadu a doprava:** auto pôjde šikmo dozadu a doprava
- **Rýchle pohyby dohora a dolu:** autíčko mení tvar

## MÓD 2: STLAČTE PRSTOVÉ TLAČÍTKO (MODRÉ SVETLO)

- **Naklonenie dopredu:** auto se bude pohybovať dopredu
- **Naklonenie dozadu:** auto se bude vracat'
- **Naklonenie doľava:** ľavá rotácia auta (zoslabovanie zvuku)
- **Naklonenie doprava:** pravá rotácia auta (zosilňovanie zvuku)
- **Dopredu a doľava:** auto pôjde rovno a odbočí doľava
- **Dopredu a doprava:** auto pôjde rovno a odbočí doprava
- **Dozadu a doľava:** auto zacúva a odbočí doľava
- **Dozadu a doprava:** auto zacúva a odbočí doprava
- **Rýchle pohyby nahor a dolu:** autíčko mení tvar

## MÓD 3: STLAČTE 2X PRSTOVÉ TLAČÍTKO (BIELE SVETLO)

- **Naklonenie dopredu:** zmena pesničky v MP3 formátu
- **Naklonenie dozadu:** zmena pesničky v MP3 formátu
- **Naklonenie doľava:** zoslabovanie zvuku
- **Naklonenie doprava:** zosilovanie zvuku

# Instrukcja: Zdalnie sterowany samochód

## **POŁĄCZENIE:**

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć urządzenie sterujące podczas włączania lub wyłączenia diody LED, migają automatycznie 3 razy.

## **PO PODŁĄCZENIU:**

- Jeśli zapali się niebieska lampka pośrodku, a czerwona lampka po lewej miga razem z białym światłem po prawej, wyłącz i włącz zarówno samochód, jak i pilot.
- Po podłączeniu zawsze zapala się czerwona lampka po lewej stronie.
- Naciśnij przycisk na palcu, aby przejść do **trybu 2** (niebieskie światło).
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku na palcu spowoduje przejście do **trybu 3** (białe światło).
- Jeśli ponownie klikniesz przycisk, przełączysz się na **tryb 1** (czerwone światło).
- Aby odłączyć pilot sterujący, naciśnij przycisk włączania / wyłączenia. Czerwone światło zacznie szybko migać. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje ponowne połączenie pilota
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz palcem- automatyczny pokaz slajdów.
- **Ładowanie auta:** czerwone światło gaśnie po naładowaniu i zapala się zielone.

## **TRYB 1: BEZ użycia przycisku (CZERWONE ŚWIATŁO)**

- **Pochylenie do przodu:** samochód jedzie do przodu
- **Odchylenie do tyłu:** samochód zacznie wracać
- **Przechylenie w lewo:** samochód pojedzie w lewo
- **Przechylenie w prawo:** samochód jedzie w prawo
- **Do przodu i w lewo:** samochód będzie jechał po przekątnej do przodu i w lewo
- **Do przodu i w prawo:** samochód jedzie ukośnie do przodu i w prawo
- **Do tyłu i w lewo:** samochód jedzie ukośnie do tyłu i w lewo
- **Do tyłu i w prawo:** samochód jedzie ukośnie do tyłu i w prawo
- **Szybkie poruszanie się w górę i w dół:** samochodzik zmienia kształt

## **TRYB 2: NACIŚNIJ PRZYCIISK (NIEBIESKIE ŚWIATŁO)**

- **Pochylenie do przodu:** samochód jedzie do przodu
- **Odchylenie do tyłu:** samochód zacznie wracać
- **Pochylenie w lewo:** obrót samochodu w lewo (tłumienie dźwięku)
- **Przechyl w prawo:** obrót samochodu w prawo (wzmocnienie dźwięku)
- **Do przodu i w lewo:** samochód jedzie prosto i skręca w lewo
- **Do przodu i w prawo:** samochód jedzie prosto i skręca w prawo
- **Tył i lewo:** samochód cofa i skręca w lewo
- **Tył i prawo:** samochód cofa i skręca w prawo
- **Szybkie poruszanie się w górę i w dół:** samochodzik zmienia kształt

## **TRYB 3: NACIŚNIJ 2X PRZYCIISK (BIAŁE ŚWIATŁO)**

- **Przechyl do przodu:** zmień utwór w formacie MP3
- **Przechyl do tyłu:** zmień utwór w formacie MP3
- **Przechyl w lewo:** wycisz dźwięk
- **Przechyl w prawo:** wzmocnij dźwięk

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: KÉZI VEZÉRLÉSŰ KISAUTÓ

## CSATLAKOZÁS:

Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a vezérlőeszköz be- és kikapcsolásához. Be- vagy kikapcsoláskor a LED fények automatikusan 3-szor felvillannak.

## CSATLAKOZÁS UTÁN:

- Ha a középső kék lámpa világít, a bal oldali piros pedig a jobb oldali fehér lámpával együtt villog, kapcsolja be és ki az autót és a kézi vezérlőt.
- A csatlakoztatás után a bal oldali piros lámpa mindig világít.
- Az újján lévő gomb megnyomásával a **2-es módba** vált (kék fény).
- Ha kétszer nyomja meg az újján lévő gombot, a **3-as módba** vált (fehér fény). ○ Ha ismét rákattint a gombra, átvált az **1-es módba** (piros fény).
- A vezérlőeszköz leválasztásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A piros lámpa gyorsan villogni kezd. Ha újra megnyomja a gombot, a vezérlőeszköz újracsatlakozik.
- Ha lenyomva tartja az ujjgombot, elindul az automatikus diavetítés.
- Az autó töltése: töltés után a piros lámpa kialszik és a zöld kezd világítani.

## 1-ES MÓD: UJJGOMB HASZNÁLATA NÉLKÜL (PIROS FÉNY)

- **Előredöntés:** az autó előre fog haladni
- **Hátradöntés:** az autó visszatér
- **Balra döntve:** az autó balra fog haladni
- **Jobbra döntve:** az autó jobbra fog haladni
- **Előre és balra:** az autó átlósan halad előre és balra
- **Előre és jobbra:** az autó átlósan halad előre és jobbra
- **Hátra és balra:** az autó átlósan halad hátra és balra
- **Hátra és jobbra:** az autó átlósan halad hátra és jobbra
- **Gyors fel-le mozgás:** a játékautó alakot vált

## 2-ES MÓD: NYOMJA MEG AZ UJJGOMBOT (KÉK FÉNY)

- **Előredöntés:** az autó előre fog haladni
- **Hátradöntés:** az autó visszatér
- **Balra döntve:** az autó balra forog (lehalkítás)
- **Jobbra döntve:** az autó jobbra forog (felhangosítás)
- **Előre és balra:** az autó egyenesen megy és balra fordul
- **Előre és jobbra:** az autó egyenesen megy és jobbra fordul
- **Hátra és balra:** az autó tolat és balra fordul
- **Hátra és jobbra:** az autó tolat és jobbra fordul
- **Gyors fel-le mozgás:** a játékautó alakot vált

### 3-AS MÓD: NYOMJA MEG 2X AZ UJJGOMBOT (FEHÉR FÉNY)

- **Előredöntés:** az MP3-as formátumú dal váltása
- **Hátradöntés:** az MP3-as formátumú dal váltása
- **Balra döntve:** lehalkítás
- **Jobbra döntve:** felhangosítás

## Manual: Mașinuță cu control de la distanță cu senzori de gesturi

### CONECTARE

Apăsați butonul timp de 2 secunde pentru a porni/opri dispozitivul. Cele 3 lumini LED vor clipi de trei ori rapid când R/C este pornit/oprit.

### DUPĂ CONECTARE

o Dacă lumina albastră din mijloc este aprinsă și lumina roșie din stânga și lumina albă din dreapta clilesc, opriți și reporniți mașinuța și ceasul R/C.

o Lumina roșie din stânga va fi mereu aprinsă după conectare.

o Apăsați butonul cu degetul pentru a trece la modul **2 (lumină albastră)**.

o Apăsați de două ori butonul cu degetul pentru a trece la modul **3 (lumină albă)**.

o Apăsați din nou și treceți la modul **1 (lumină roșie)**.

o Pentru a deconecta R/C, apăsați butonul de pornire/oprire.

o Apăsați și țineți apăsat butonul cu degetul - prezentare automată.

o Încărcare: Lumina roșie va fi mereu aprinsă, se va stinge doar când bateria este complet încărcată. După ce bateria este complet încărcată, lumina verde se aprinde.

### MODUL 1: Fără buton cu degetul (lumină roșie)

- **Fața ceasului** - mașinuța merge înainte.
- **Spatele ceasului** - mașinuța merge înapoi.
- **Stânga ceasului** - mașinuța se deplasează lateral spre stânga.
- **Dreapta ceasului** - mașinuța se deplasează lateral spre dreapta.
- **Față și stânga ceasului** - mașinuța se înclină la stânga și în față.
- **Față și dreapta ceasului** - mașinuța se înclină la dreapta și în față.
- **Spate și stânga ceasului** - mașinuța se înclină la stânga și în spate.
- **Spate și dreapta ceasului** - mașinuța se înclină la dreapta și în spate.
- **Ceasul se mișcă sus și jos** - mașinuța se schimbă.

### MODUL 2: Apăsați butonul cu degetul (lumină albastră)

- **Fața ceasului** - mașinuța merge înainte.
- **Spatele ceasului** - mașinuța merge înapoi.
- **Stânga ceasului** - mașinuța se rotește spre stânga (volum-).
- **Dreapta ceasului** - mașinuța se rotește spre dreapta (volum+).
- **Față și stânga ceasului** - mașinuța merge înainte și se rotește spre stânga.
- **Față și dreapta ceasului** - mașinuța merge înainte și se rotește spre dreapta.
- **Spate și stânga ceasului** - mașinuța merge înapoi și se rotește spre stânga.

- **Spate și dreapta ceasului** - mașinuța merge înapoi și se rotește spre dreapta.

**MODUL 3: Apăsăți de două ori butonul cu degetul (lumină albă)**

- **Fața ceasului** - comută la muzica MP3.
- **Spatele ceasului** - comută la muzica MP3.
- **Stânga ceasului** - scădere volum.
- **Dreapta ceasului** - creștere volum.
- **Ceasul se mișcă sus și jos** - mașinuța se schimbă.