

Manual: Glowing and dancing doll

- 1) Remove the cover from the bottom of the doll and insert batteries – mind the polarity (if you insert batteries in reverse, the product may get damaged), then close the cover again.
- 2) Snap the wings onto the doll's back and then snap the body onto the skirt so that the grooves fit together easily.
- 3) You can now slide the bottom button to the ON position to turn the doll on. It will light up and dance. Always use on a smooth, flat surface only, the doll will not rotate on a carpet, and it may get damaged.

Návod: Svítící a tančící panenka

- 1) Odejměte kryt ze spodní části panenky a vložte baterie ve správné polaritě (pokud vložíte baterie obráceně, může dojít k poškození produktu), kryt opět zavřete.
- 2) Na záda panenky zacvakněte křídla a tělo necvakněte na sukýnku tak, aby do sebe drážky lehce zapadly.
- 3) Nyní můžete posunout tlačítko ve spodní části do pozice ON, čímž panenku zapnete. Ta začne svítit a tančit. Vždy jí pouštějte pouze na hladkém rovném povrchu, na koberci se nebude panenka otáčet a může dojít k poškození produktu.

Instrukcja: Świecząca i tańcząca lalka

- 1) Zdejmij pokrywę ze spodniej części lalki i włóż baterie zgodnie z prawidłową polaryzacją (jeśli włożysz baterie odwrotnie, produkt może ulec uszkodzeniu), ponownie zamknij pokrywę.
- 2) Załóż skrzydełka na plecy lalki i zatrzaśnij tułów lalki do spódnicy tak, aby rowki na obu częściach były dopasowane.
- 3) Możesz teraz przesunąć włącznik na dole do pozycji ON, aby włączyć lalkę. Lalka zacznie się świecić i tańczyć. Zawsze puszczaj zabawkę tylko na gładkiej i płaskiej powierzchni - lalka nie będzie się obracać na dywanie, a produkt może ulec uszkodzeniu.

Használati útmutató: Világító és táncoló baba

- 1) Vegye le a fedelet a baba aljáról, helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással (ha fordítva helyezi be az elemeket, a termék megkárosodhat), majd zárja vissza a fedelet.
- 2) Pattintsa rá a szárnyakat a baba hátára, majd a testet a szoknyára úgy, hogy a barázdák könnyen illeszkedjenek egymáshoz.
- 3) Ababa bekapcsolásához csúsztassa az alján lévő gombot BE állásba. Világítani és táncolni kezd. Mindig csak sima, egyenes felületen használja, mivel a baba nem forog szőnyegen, és a termék megkárosodhat.

Instrucțiuni: Păpușa care luminează și dansează

- 1) Scoateți capacul de la partea de jos a păpușii și introduceți bateriile - acordați atenție polarității (dacă introduceți bateriile invers, produsul ar putea să se deterioreze), apoi închideți capacul din nou.
- 2) Înfițeți aripile pe spatele păpușii și apoi înfițeți corpul în fustă astfel încât canelurile să se potrivească ușor.
- 3) Acum puteți glisa butonul de jos în poziția ON pentru a porni păpușa. Aceasta va lumina și va dansa. Utilizați întotdeauna pe o suprafață netedă și plană, păpușa nu se va roti pe covor și ar putea să se deterioreze.