

## Manual: Cookie Cutter Tool

- 1) Insert chosen attachment into the body of the cookie cutter and secure it by rotating it.
- 2) Now you can cut the chosen shape from the dough.
- 3) Press the top of the cutter lightly to push the dough out.
- 4) Ideally cut out the same number of cookies without the attachment as with the attachment so you can put them together with some jam in between.

## Návod: Vykrajovátka na cukroví

- 1) Vyberte si nástavec dle požadovaného výsledku, vložte ho do těla vykrajovátka a zajistěte pootočením.
- 2) Nyní můžete vykrajovat tvary z vyváleného těsta.
- 3) Pro vytlačení těsta lehce zmáčkněte vrchní část vykrajovátka.
- 4) Vždy je ideální vykrajovat stejný počet cukroví bez nástavce jako s nástavcem. Tyto dvě půlky lze po upečení slepit marmeládou.

## Instrukcja: Wykrawarka do ciastek

- 1) Wybierz foremkę dla pożądanego efektu, włóż ją do wykrawarki i zabezpiecz, obracając.
- 2) Teraz możesz wykrawać kształty z rozwałkowanego ciasta.
- 3) W celu wyciśnięcia ciasta lekko naciśnij górną część wykrawarki.
- 4) Najlepiej wykrawać tę samą ilość ciasteczek bez foremki i z foremką. Po upieczeniu można te dwie części zlepić marmoladą.

## Használati útmutató: Süteménykiszúró formák

- 1) Válassza ki a kívánt eredménynek megfelelő tartozékot, helyezze be a vágótestbe, és elforgatással rögzítse.
- 2) Ezt követően formákat vághat ki a kinyújtott tésztából.
- 3) A tészta kinyomkodásához enyhén nyomja meg a kiszúró tetejét.
- 4) Mindig ajánlatos ugyanannyi sütit kivágni tartozék nélkül, mint tartozékkal. Sütés után a sütemény két felét lekvárral összeragaszthatja.

## Instrucțiuni: Decupator de fursecuri

- 1) Introduceți atașamentul ales în corpul decupatorului de fursecuri și fixați-l rotindu-l.
- 2) Acum puteți tăia forma aleasă din aluat.
- 3) Apăsați ușor partea de sus a decupatorului pentru a împinge aluatul afară.
- 4) Ideal este să decupați același număr de fursecuri fără atașament ca și cu atașamentul, astfel încât să le puteți uni cu puțină gem în interior.