

Manual: Christmas Deluxe Light Chain

Instructions: Open the cover, insert 3x AA batteries, close the cover. Pay attention to the correct polarity. Change the light style using the button on the battery box or on the remote control.

Instrukcja: Świąteczny delux łańcuch świetlny

Instrukcje: Otwórz pokrywę, włóż 3 baterie AA, zamknij pokrywę. Zwróć uwagę na właściwą polaryzację. Zmieniaj styl światła za pomocą przycisku na pudełku z bateriami lub za pomocą pilota.

Használati útmutató: Karácsonyi Deluxe fényfüzér

Utasítások: Nyissa ki a fedelét, helyezzen be 3 db AA elemet, zárja be a fedelét. Ügyeljen a megfelelő polarításra. A fény stílusát a gomb segítségével változtathatja meg az elemes dobozon vagy a távirányítón.

Instrucțiuni: Ghirlandă luminoasă de Crăciun Deluxe

Instrucțiuni: Deschideți capacul, introduceți 3 baterii AA, închideți capacul. Acordați atenție polarității corecte. Schimbați stilul de lumină folosind butonul de pe cutia cu baterii sau de pe telecomanda.