



## Manual: Flying Cosmic ball

- 1) Unpack the product and use the cable included to charge it (via PC or a charger plug). The product is charged when the red light goes off. Charge the product only when turned off.
- 2) When charged, hold the ball by the bottom round part and slide the switch on. Make sure you don't block the propellers with your fingers, face or hair!.
- 3) After a while, the propellers will start to spin.
- 4) Release the product and as soon as it starts to fall, put your hand underneath it to make it rise again.
- 5) If the product hits an obstacle, it will turn off automatically.
- 6) To turn it on again, move the switch to the OFF position and back to the ON position.
- 7) To turn off, grab the product by the round bottom and slide the switch to the OFF position.



## Návod: Létaající disco koule

- 1) Vybalte produkt a použijte přiložený kabel k jeho nabití (lze napájet pomocí univerzální nabíječky – není součástí balení, či přes PC). Produkt je nabitý ve chvíli, kdy zhasne červené světlo ve spodní části produktu. Nabíjejte produkt, když je vypnutý.
- 2) Poté kouli uchopte za spodní kulatou část a pomocí posuvného vypínače produkt zapněte. Dávejte pozor, ať nemáte žádnou část těla v místech, kde se otáčí vrtule (hlavně dávejte pozor na prsty, obličej a vlasy!).
- 3) Po chvíli se vrtule roztočí.
- 4) Pusťte produkt a ve chvíli, kdy začne klesat, vložte pod něj ruku, aby zase začal stoupat.
- 5) Pokud produkt narazí do překážky, tak se automaticky vypne.
- 6) Pro jeho opětovné zapnutí přesuňte vypínač do polohy OFF a zpět do polohy ON.
- 7) Pro vypnutí chyťte produkt ze strany za kulatou spodní část a přesuňte vypínač do polohy OFF.



## Instrukcja: Latające kule dyskotekowe

- 1) Rozpakuj produkt i użyj dołączonego kabla do jego ładowania (kule mogą być zasilane przy pomocy uniwersalnej ładowarki - brak w zestawie lub przez komputer). Produkt będzie naładowany w momencie zgaśnięcia czerwonego światła na dole produktu. Ładuj urządzenie tylko, kiedy jest wyłączone.
- 2) Następnie złap kulę za dolną okrągłą część i przy pomocy przesuwanego przełącznika włącz produkt. Uważaj, aby nie żadna część ciała nie znalazła się w miejscach, w których obraca się śmigło (zwróć szczególną uwagę na palce, twarz i włosy!).
- 3) Po chwili śmigło zacznie się obracać.
- 4) Upuść kulę, a gdy zacznie spadać, połóż pod nią rękę, aby ponownie zaczęła się podnosić.
- 5) Jeśli kula uderzy w przeszkodę, automatycznie się wyłączy.
- 6) Aby ponownie włączyć kulę, przesun włącznik do pozycji OFF i z powrotem do pozycji ON.

- 7) Aby wyłączyć, chwycić produkt z boku za okrągłe dno i przesunąć przełącznik do pozycji OFF.

## Használati útmutató: Repülő disco gömb

- 1) Csomagolja ki a terméket, majd töltsse fel a mellékelt kábel segítségével (használhat univerzális töltőt is – nem része a csomagolásnak, ill. a számítógépen keresztül is tölthető). A disco gömb töltése akkor fejeződik be, ha a piros lámpa az alján kialszik. Ne feledje, mindig kikapcsolt állapotban töltsse a terméket!
- 2) Fogja meg a gömb alját, és a bekapcsolásához használja az alsó részen található kapcsolót. Ügyeljen arra, hogy semmilyen testrésze ne kerüljön a propeller közelébe (például az ujj, arca, haja).
- 3) Egy kis idő elteltével a propeller forogni kezd.
- 4) Engedje el a gömböt, és amint az ereszkedni kezd, tegye alá a tenyerét, hogy újra felemelkedjen.
- 5) Ha a termék akadályba ütközik, automatikusan kikapcsol.
- 6) Újraindításhoz helyezze a kapcsolót OFF, majd újra ON helyzetbe.
- 7) Amennyiben a terméket szeretné kikapcsolni, fogja meg az alsó részénél és tegye a gombot OFF állásba.

## Manual: Bila cosmică zburătoare

- 1) Despachetați produsul și utilizați cablul inclus pentru a-l încărca (prin intermediul unui PC sau unui încărcător). Produsul este încărcat atunci când lumina roșie se stinge. Încărcați produsul doar atunci când este oprit.
- 2) După ce este încărcat, țineți bila de partea rotundă de jos și glisați comutatorul în poziția ON. Asigurați-vă că nu blocați elicele cu degetele, fața sau părul!
- 3) După un timp, elicele vor începe să se învârtă.
- 4) Lăsați produsul să se ridice și, imediat ce începe să cadă, puneți mâna sub el pentru a-l face să se ridice din nou.
- 5) Dacă produsul lovește un obstacol, se va opri automat.
- 6) Pentru a-l porni din nou, mutați comutatorul în poziția OFF și apoi înapoi în poziția ON.
- 7) Pentru a-l opri, prindeți produsul de partea rotundă de jos și glisați comutatorul în poziția OFF.