



## Manual: Suction Cup Rack - Self-adhesive

- 1) Clean and dry the area you want to stick the shelf to.
- 2) You can stick it to smooth, dry and clean ceramic tiles, glass, mirrors and any other smooth and flat surface
- 3) Use a spirit level to make sure that the shelf is straight.
- 4) Remove protective foils from the handles, stick on the tiles and press firmly.
- 5) Leave the handles unloaded for 6 hours and then you can attach the shelf.



## Návod: Nalepovací polička

- 1) Před použitím vybrané místo důkladně očistěte a osušte.
- 2) Připevněte na hladké, suché a čisté keramické dlaždice, sklo, zrcadlo a na jakýkoliv jiný hladký a lesklý povrch
- 3) Pomocí vodováhy se ujistěte, zda bude polička nalepena v rovině.
- 4) Sejměte ochranné folie z úchytek, nalepte a pevně přitiskněte.
- 5) Úchytky nechte 6 hodin bez zátěže a poté nasadte poličku.



## Instrukcja: Półka samoprzylepna

- 1) Przed użyciem dokładnie oczyść i osusz wybrane miejsce.
- 2) Przymocuj do gładkich, suchych i czystych płytek ceramicznych, szkła, lustra i innych gładkich i błyszczących powierzchni.
- 3) Używając poziomicy, upewnij się, że półka zostanie prosto przyklejona.
- 4) Usuń folie ochronne z uchwytów, przyklej i mocno dociśnij.
- 5) Pozostaw uchwyty bez obciążenia na 6 godzin, a następnie nasadź półkę.



## Használati útmutató: Öntapadós polc

- 1) Felszerelés előtt alaposan tisztítsa és szárítsa meg a kiválasztott felületet.
- 2) Rögzítse sima, száraz és tiszta kerámia csempére, üvegre, tükörrre vagy bármilyen más sima és fényes anyagra.
- 3) Vízmérték segítségével győződjön meg arról, hogy a polc vízszintesen lesz felragasztva.
- 4) Távolítsa el a védőfóliát a fogantyúkról, ragassza őket fel, majd erősen nyomja őket a felületre.
- 5) Hagyja a fogantyúkat terhelés nélkül 6 órán át, és csak ezután helyezze fel a polcot.



## Instrucțiuni: Raft adeziv

- 1) Curățați și uscați zona în care doriți să lipiți raftul.
- 2) Puteți lipi acesta pe suprafețe netede, uscate și curate, cum ar fi plăci ceramice, sticlă, oglindă și orice altă suprafață netedă și plană.
- 3) Utilizați un nivel cu bule pentru a vă asigura că raftul este drept.
- 4) Îndepărtați foliile de protecție de pe mâner, lipiți-le pe plăci și apăsați ferm.
- 5) Lăsați mânerul nepurtate timp de 6 ore, apoi puteți atașa raftul.