

Manual: Stainless Steel Triangle Corner Shelf

Application method A;

- 1) Place the stickers on the shelf and remove the protective foil.
- 2) Press evenly into the corner to attach the stickers.
- 3) Remove the shelf from the stickers and smooth it them properly (using a narrow, harder object) so that it sticks to the entire surface.
- 4) Put the shelf back on and wait 12 hours for the glue to settle, then you can start to use your shelf.

Application method B;

- 1) Place the stickers on the shelf, do not remove the foil.
- 2) Place in the corner and mark the position of the stickers with a pencil or washable marker.
- 3) Take the shelf off, remove the foil from the stickers and stick them to the wall based on your mark.
- 4) Thoroughly smooth the stickers, put on the shelf and wait 12 hours for the glue to settle, then you can start to use your shelf.

Návod: Nerezová rohová polička

Způsob nalepení A;

- 1) Nasadte lepitka na poličku a sundejte ochrannou fólii.
- 2) Rovnoměrně přimáčkněte do rohu aby se lepitka uchytila.
- 3) Vysadte poličku z lepitka a důkladně jej uhladte (pomocí úzkého tvrdšího předmětu), aby se přichytila celou plochou.
- 4) Nasadte poličku zpět a počkejte 12 hodin než se lepidlo usadí, poté na poličku vložte požadované věci.

Způsob nalepení B;

- 1) Nasadte lepitka na poličku, nesundávejte fólii.
- 2) Přiložte do rohu a pomocí tužky či umyvateľné fixy si označte polohu lepítek.
- 3) Vysadte poličku, sundejte fólii z lepítek a nalepte je na místo.
- 4) Důkladně lepitka uhladte, nasadte poličku a počkejte 12 hodin než se lepidlo usadí, poté na poličku vložte požadované věci.

Instrukcja: Półka narożna trójkątna ze stali nierdzewnej

Sposób przyklejenia A;

- 1) Nałóż naklejki na półkę i usuń folię ochronną.
- 2) Równomiernie dociśnij do rogu, aby naklejki dobrze się przykleiły.
- 3) Wyciągnij półkę z naklejek i dokładnie wygładź (używając wąskiego twardszego przedmiotu), aby dobrze przykleiła się do całej powierzchni.
- 4) Nałóż półkę z powrotem i odczekaj 12 godzin, aż klej się ułoży, a następnie odłóż požądane rzeczy na półkę.

Sposób przyklejenia B;

- 1) Nałóż naklejki na półkę i nie usuwaj folii ochronnej.
- 2) Przymocuj do rogu, używając ołówka lub zmywalnego markera, zaznacz położenie naklejek.
- 3) Wyciągnij półkę, usuń folię z naklejek i przyklej na wybrane miejsce.

- 4) Dokładnie wygładź powierzchnię naklejek, nałóż półkę i odczekaj 12 godzin, aż klej się łoży, a następnie odłóź požądane rzeczy na półce.



Használati útmutató: Rozsdamentes acél háromszög alakú sarokpolc

Felragasztás A;

- 1) Helyezze a ragasztókat a polcra, és távolítsa el a védőfóliát.
- 2) Nyomja egyenletesen a sarokba, hogy a ragasztó odaragadjon.
- 3) Vegye le a polcot a ragasztókról, majd alaposan simítsa a felületre (egy keskeny és kemény tárgy segítségével), hogy az egész ragasztó jól megtapadjon.
- 4) Helyezze vissza a polcot, majd várjon 12 órát, hogy a ragasztó megkössön, és csak ezután terhelje.

Felragasztás B;

- 1) Helyezze a ragasztókat a polcra, de ne távolítsa el a védőfóliát.
- 2) Nyomja a sarokba, és egy ceruza vagy egy lemosható filctoll segítségével jelölje meg a ragasztók helyét.
- 3) Vegye le a polcot a ragasztókról, távolítsa el a védőfóliát, majd helyezze a ragasztókat a megjelölt helyre.
- 5) Alaposan simítsa a ragasztókat a felületre, helyezze vissza a polcot, majd várjon 12 órát, hogy a ragasztó megkössön, és csak ezután terhelje.



Instrucțiuni: Raft de colț triunghiular din oțel inoxidabil

Metoda de aplicare A:

- 1) Așezați autocolantele pe raft și îndepărtați folia de protecție.
- 2) Apăsați uniform în colț pentru a lipi autocolantele.
- 3) Îndepărtați raftul de pe autocolante și neteziți-le bine (folosind un obiect îngust și mai dur) astfel încât să se lipească pe întreaga suprafață.
- 4) Așezați raftul înapoi și așteptați 12 ore pentru ca adezivul să se întărească, apoi puteți începe să utilizați raftul.

Metoda de aplicare B:

- 1) Așezați autocolantele pe raft, dar nu îndepărtați folia de protecție.
- 2) Așezați-le în colț și marcați poziția autocolantelor cu un creion sau un marker lavabil.
- 3) Scoateți raftul, îndepărtați folia de protecție de pe autocolante și lipiți-le pe perete în funcție de marcajul făcut.
- 4) Netreziți bine autocolantele, puneți raftul și așteptați 12 ore pentru ca adezivul să se întărească, apoi puteți începe să utilizați raftul.