



Manual: Phone Holder Car for Vent

Assembly: Place the phone holder on the hinge of the holder into the grid. Do not tighten it completely, leave it slightly loose. Insert the bracket into the grid and tighten the screws. Adjust the angle of the holder as you need and tighten the slightly loosened joint.

Usage: Place the phone in the holder and push down slightly, the holder will automatically grab the phone. To remove the phone, press the bottom levers on the outer sides.



Návod: Držák na mobil do auta do ventilační mřížky

Sestavení: Nasaďte držák na telefon na kloub držáku do mřížky. Zcela neutahujte, nechte jej mírně povolný. Vložte držák do mřížky a šroubování utáhněte. Nastavte si sklon držáku jak potřebujete a mírně povolný kloub dotáhněte.

Použití: Vložte telefon do držáku a mírně zatlačte dolů, držák automaticky telefon uchopí. Pro vyjmutí telefonu stlačte po vnějších stranách spodní páčky.



Instrukcja obsługi: Uchwyt na telefon komórkowy do kratki wentylacyjnej w samochodzie

Montaż: Umieść uchwyt na zawiasie uchwytu w kratce. Nie dokręcaj go całkowicie, pozostaw go lekko luźnym. Włóż wspornik do kratki i dokręć śruby. Dostosuj kąt uchwytu według potrzeb i dokręć lekko luźne połączenie.

Użytkowanie: Umieść telefon w uchwycie i lekko naciśnij w dół, uchwyt automatycznie chwyci telefon. Aby usunąć telefon, naciśnij dolne dźwignie po zewnętrznych stronach.



Használati útmutató: Autós mobiltelefon tartó a szellőzőrácsra

Szerelés: Helyezze el a telefontartót a tartó zsanérjára a rácsba. Ne húzza meg teljesen, hagyja kicsit laza állapotban. Helyezze be a tartót a rácsba, majd húzza meg a csavarokat. Állítsa be a tartó szögét szükség szerint, majd húzza meg a kissé laza csatlakozást.

Használat: Helyezze el a telefont a tartóban, és enyhén nyomja lefelé, a tartó automatikusan megragadja a telefont. A telefon eltávolításához nyomja meg az alsó karokat a külső oldalakon.



Instrucțiuni: Suport auto pentru telefon mobil pentru grila de ventilare

Asamblare: Așezați suportul pentru telefon pe balamaua suportului în grilă. Nu strângeți complet, lăsați-l puțin liber. Introduceți suportul în grilă și strângeți șuruburile. Ajustați unghiul suportului după cum aveți nevoie și strângeți puțin articulația ușor lăsată liberă.

Utilizare: Așezați telefonul în suport și apăsați ușor în jos, suportul va prinde automat telefonul. Pentru a îndepărta telefonul, apăsați pârghii de jos de pe părțile laterale exterioare.