

Manual: Hooks with screw 10 pcs

Instructions: When fixing to a brick/concrete wall, use a wall plug. After drilling the hole for the wall plug, don't forget to blow out the dust. Then, secure the hook with the screw into the wall plug. For wood, simply screw the screw directly into the material.

Návod: Háčky s vrutem 10 ks

Návod: Při upevnění do cihlové/betonové zdi použijte hmoždinku. Po vyvrtání otvoru pro hmoždinku ho nezapomeňte dostatečně vyfoukat. Do hmoždinky ve zdi poté háček uchyťte pomocí vrutu. Do dřeva našroubujte vrut přímo.

Instrukcja: Haczyki z wkrętem 10 szt.

Instrukcja: Przy mocowaniu do ściany z cegły/betonu użyj kołka rozporowego. Po wywierceniu otworu dla kołka nie zapomnij go dokładnie wydmuchać. Następnie przymocuj haczyk za pomocą wkrętu w kołku. Do drewna wkręć wkręt bezpośrednio.

Használati útmutató: Akadályokkal és csavarral 10 db

Útmutató: églafalba/betonfalba történő rögzítéshez használjon dübelt. A lyuk fúrása után ne felejtse el alaposan kifújni. Ezután a csavart rögzítse a dübelbe. Fához egyszerűen csavarja be a csavart közvetlenül.

Instrucțiuni: Cârlige cu șurub 10 bucăți

Instrucțiuni: La fixarea pe un perete de cărămidă/beton, folosiți un diblu. După găurirea locului pentru diblu, nu uitați să suflați praful. Apoi, fixați cârligul în diblu cu șurubul. Pentru lemn, înșurubați direct șurubul.