



## Manual: Door thermal barrier deluxe

- 1) Stick the velcro on the door and make sure it holds firmly.
- 2) Insert the filling into the coating.
- 3) Attach this part with the padding to the velcro on the door.
- 4) Can be cut to size if needed.



## Návod: Těsnící lišta do dveří na suchý zip

- 1) Nalepte suchý zip na dveře a ujistěte se, zda pevně drží.
- 2) Výztuž zasuněte do povlaku.
- 3) Následně můžete připevnit tuto část s výplní k suchému zipu na dveřích.
- 4) Zarážku lze dle potřeby zkrátit.



## Instrukcja: Taśma uszczelniająca do drzwi na rzepy

- 1) Przyklej rzep do drzwi i upewnij się, że mocno się trzyma.
- 2) Włóż wzmocnienie do pokrycia.
- 3) Następnie możesz przymocować tę część z wypełnieniem do rzepu na drzwiach.
- 4) Ogranicznik można skrócić w zależności od potrzeb.



## Kézikönyv: Ajtó hőszigetelő deluxe

- 1) Ragassza fel a tépőzárát az ajtóra, és győződjön meg arról, hogy szilárdan tart.
- 2) Helyezze be a tölteléket a bevonatba.
- 3) Rögzítse ezt a részt a töltelékkel a tépőzár segítségével az ajtóra.
- 4) Ha szükséges, méretezze le a megfelelő méretre.



## Manual: Barieră termică pentru ușă de lux

- 1) Lipiți velcro-ul pe ușă și asigurați-vă că se fixează ferm.
- 2) Introduceți umplutura în înveliș.
- 3) Prindeți această parte cu umplutura de velcro-ul de pe ușă.
- 4) Poate fi tăiată la dimensiunea necesară, dacă este cazul.