

Manual: Water Drawing Book

- 1) Unscrew the cap of the pen and fill with water. Then press the tip of the pen against a paper a few times so the water can be absorbed to the tip.
- 2) Now you can use the pen to reveal the pictures hidden on the light pages of the notebook by painting them with the pen.
- 3) After a few minutes, the images disappear again – the book can be used repeatedly.

Návod: Vodové omalovánky

- 1) Odšroubujte víčko pera a naplňte vodou. Poté několikrát přitiskněte hrot pera k papíru, aby se do něj nasákla voda.
- 2) Nyní můžete perem odkrývat obrázky skryté na světlých stranách sešitu tak, že po nich budete perem psát.
- 3) Po pár minutách obrázky opět zmizí – možno používat opakovaně.

Instrukcje: Kolorowanki wodne

- 1) Odkręć nakrętkę pisaka i napełnij go wodą. Następnie kilkakrotnie dociśnij końcówkę pisaka do papieru, aby wchłonęła wodę ze zbiorniczka.
- 2) Teraz możesz użyć pisaka, aby odkrywać obrazki ukryte na jasnych stronach zeszytu. Obrazki staną się wyraźne i kolorowe, kiedy zaczniesz po nich pisać/malować.
- 3) Po kilku minutach obrazki ponownie znikną – można używać wielokrotnie.

Használati utasítás: Vizes kifestő füzet

- 1) Csavarja le a toll tetejét, és töltse fel vízzel! Ezután nyomja a toll hegyét néhányszor a papírhoz, hogy benedvesedjen.
- 2) A toll segítségével felfedheti a füzet világos lapjain elrejtett képeket.
- 3) Néhány perc elteltével a képek ismét eltűnnek – többször is használható.

Manual: Carte de desenat cu apă

- 1) Desurubați capacul pixului și umpleți-l cu apă. Apoi apăsați vârful pixului de câteva ori pe o coală de hârtie pentru a permite absorbția apei în vârf.
- 2) Acum puteți utiliza pixul pentru a dezvălui imaginile ascunse pe paginile ușoare ale caietului, pictându-le cu pixul.
- 3) După câteva minute, imaginile dispar din nou - cartea poate fi utilizată repetat.