

Manual: Silicone mold

- 1) The mould does not need to be greased.
- 2) Suitable up to a maximum temperature of 220 ° C.
- 3) Remember that in a silicone mould, the dough bakes faster than, for example, in a ceramic mould.

Návod: Silikonová forma na pečení

- 1) Formu není nutné předem vymazávat.
- 2) Vhodné do maximální teploty 220°C.
- 3) Pamatujte na to, že v silikonové formě se těsto peče rychleji než například v keramické.

Instrukcja: Silikonowa forma

- 1) Nie ma potrzeby wcześniejszego nasmarowania formy.
- 2) Można stosować do maksymalnej temperatury 220°C.
- 3) Pamiętaj, że w formie silikonowej ciasto piecze się szybciej niż np. w formie ceramicznej.

Használati útmutató: Szilikon sütőforma

- 1) A formát nem szükséges használat előtt kivajazni.
- 2) Legfeljebb 220 °C-ig használható.
- 3) Ne feledje, hogy a tészta gyorsabban megsül a szilikonformában, mint például kerámiaformában.

Instrucțiuni: Formă de silicon

- 1) Forma nu trebuie unsă cu grăsime.
- 2) Potrivită pentru o temperatură maximă de 220 °C.
- 3) Rețineți că într-o formă de silicon, aluatul se coace mai rapid decât, de exemplu, într-o formă ceramică.