

Manual: Magic universal Hand Saw

- 1) To replace the saw blade with a new one, loosen the nut on the handle, remove the blade, insert a new one in the same place (grooves facing down) and tighten.
- 2) You can replace it with a diamond blade in the same way.
- 3) To replace with a wood saw blade, first remove the original blade and the entire silver frame from the product, then attach the wood saw to the frame and secure it with a wing nut screw.
- 4) For cutting tiles and glass sheets, use the rotating blade on the tip of the frame (hold the saw at a 45-degree angle when making the cut).
- 5) You can use the grooves on the bottom of the handle to break the tile.

Návod: Multifunkční pilka

- 1) Pro výměnu pilového listu za nový povolte matici u rukojeti, vyjměte list, na stejné místo vložte nový (zuby směřují dolů) a utáhněte.
- 2) Stejným způsobem ho můžete nahradit i za diamantový list.
- 3) Pro výměnu za pilový list na dřevo sejměte z produktu původní list i celý stříbrný rám.
Poté místo rámu upevněte pilku na dřevo a zajistěte ji šroubem s křídlovou maticí.
- 4) Pro naříznutí dlaždic a skleněných desek slouží otočný břit na špičce rámu (při vytváření zářezu držte pilku pod úhlem 45 stupňů).
- 5) Na ulomení dlaždice můžete použít drážky na spodní části držadla.

Instrukcja: Piła wielofunkcyjna

- 1) Aby wymienić brzeszczot na nowy, należy poluzować nakrętkę przy uchwycie, wyjąć brzeszczot, włożyć nowy w to samo miejsce (zębami do dołu) i dokręcić.
- 2) W ten sam sposób możesz wymienić go na brzeszczot diamentowy.
- 3) Aby wymienić na brzeszczot do drewna, należy wyjąć z produktu poprzedni brzeszczot i całą srebrną ramkę. Następnie należy zastąpić ramę piłą do drewna i zabezpieczyć ją śrubą z nakrętką motylkową.
- 4) Do cięcia płytek i paneli szklanych użyj obrotowego brzeszczotu znajdującego się na końcu ramy (podczas wykonywania nacięcia trzymaj piłę pod kątem 45 stopni).
- 5) Do odłamywania płytek możesz użyć rowków na spodzie uchwytu.

Útmutató: Többfunkciós fűrész

- 1) A fűrészlap cseréjéhez lazítsa meg a markolanál lévő anyát, vegye ki a fűrészlapot, helyezze be ugyanoda (fogakkal lefelé) az újat, majd húzza meg.
- 2) Ugyanígy helyettesítheti gyémánt fűrészlappal is.
- 3) A fűrészlap cseréjéhez távolítsa el a termékről az eredeti fűrészlapot és a teljes ezüst keretet. Ezután rögzítse a keret helyére a fafűrész, és rögzítse a szárnyas anyacsavarral.
- 4) A keret csúcsán lévő forgatható penge csempék és üveglapok vágására használatos (a bevágás készítésekor a fűrész 45 fokos szögben tartsa).
- 5) A markolat alján lévő hornyokat padlólapok letörésére használhatja.

Instrucțiuni: Ferăstrău multifuncțional

- 1) Pentru a înlocui lama ferăstrăului cu una nouă, slăbiți piulița de pe mâner, îndepărtați lama, introduceți o nouă lamă în același loc (cu canelurile orientate în jos) și strângeți piulița.
- 2) O puteți înlocui cu o lamă diamantată în același mod.
- 3) Pentru a înlocui cu o lamă pentru lemn, mai întâi îndepărtați lama originală și întregul cadru de argint de pe produs, apoi atașați lama pentru lemn la cadru și fixați-o cu un șurub cu piuliță cu aripă.
- 4) Pentru a tăia plăci ceramice și sticlă, utilizați lama rotativă de la vârful cadrelor (țineți ferăstrăul la un unghi de 45 de grade în timpul tăierii).
- 5) Puteți utiliza canelurile de pe partea de jos a mânerului pentru a sparge plăcile.