

## Manual: Electric Fly Swatter with UV Light

The fly swatter has two operating modes. By moving the switch to the middle position, the fly swatter is ready to deliver an electric shock, but it is necessary to hold the circular switch with a lightning symbol. By moving the switch to the second position, a blue light turns on, and it automatically delivers an electric shock when insects fly into the fly swatter. For placement, use the plastic stand that you attach to the handle. For charging, use the Micro-USB connector on the side.

## Instrukcja: Elektryczny przeciwkomarowy przyrząd z UV

Przeciwkomarowy przyrząd posiada dwa tryby pracy. Przesunięcie przełącznika do środkowej pozycji przygotowuje go do dostarczenia elektrycznego szoku, ale konieczne jest trzymanie okrągłego przełącznika z symbolem błyskawicy. Przesunięcie przełącznika do drugiej pozycji włącza niebieskie światło i automatycznie dostarcza elektryczny szok, gdy owady wpadają do przeciwkomarowego przyrządu. Do postawienia użyj plastikowego stojaka, który mocujesz do uchwytu. Do ładowania użyj złącza Micro-USB po boku.

## Használati útmutató: Elektromos légyfogó UV fénnel

A légyfogónak két üzemmódja van. A kapcsoló középső pozícióba helyezésével a légyfogó készen áll az elektromos sokk kiváltására, de ehhez szükséges a villám szimbólummal ellátott kör alakú kapcsoló fogása. A kapcsoló a második pozícióba helyezésével kék fény világít, és automatikusan elektromos sokkot ad le, amikor rovarok beleszállnak a légyfogóba. A elhelyezéshez használja a műanyag állványt, amelyet a fogantyúra illeszt. A töltéshez használja a oldalsó Micro-USB csatlakozót.

## Instrucțiuni: Plasă electrică pentru muște cu lumină UV

Plasa electrică are două moduri de funcționare. Prin mutarea comutatorului în poziția de mijloc, plasa electrică este pregătită să emită un șoc electric, dar este necesar să țineți comutatorul circular cu un simbol de fulger. Prin mutarea comutatorului în a doua poziție, se aprinde o lumină albastră, și emite automat un șoc electric atunci când insectele intră în plasa electrică. Pentru a o plasa, utilizați suportul de plastic pe care îl fixați la mâner. Pentru încărcare, utilizați conectorul Micro-USB de pe lateral.