

Manual: Foldable Towel Rack with Hooks

Unpack the product and first screw the upper and lower shelves to the hooks – when installing the top shelf, ensure that it can be folded upwards! Decide whether you will screw the rack to the wall or use adhesive. If using adhesive, mark the desired location on the wall. Apply glue to the rack (enough to compensate for any slight unevenness on the wall), attach it to the desired location, and tape the sides with adhesive strips – allow the glue to harden for 3 days. Then, remove the adhesive strips and start using the rack. If you will be using screws, first mark the holes, drill them, clean them, insert the wall plugs, and screw the rack into place. The wall plugs included are not suitable for drywall.

Instrukcja obsługi: Składany wieszak na ręczniki z haczykami

Rozpakuj produkt i najpierw przymocuj górną i dolną półkę do haczyków – upewnij się, że podczas montażu górna półka będzie się składać w górę! Zdecyduj, czy chcesz przykręcić wieszak do ściany, czy go przykleić. Jeśli zamierzasz użyć kleju, zaznacz miejsce na ścianie. Nałóż klej na wieszak (wystarczająco, aby wyrównać niewielkie nierówności ściany), przymocuj go na wybrane miejsce i przyklej taśmy pomocnicze po bokach – pozwól, aby klej utwardził się przez 3 dni. Następnie usuń taśmy pomocnicze i zacznij używać wieszaka. Jeśli będziesz przykręcać wieszak, najpierw zaznacz otwory, wywierć je, wyczyść, włóż kołki i przykręć wieszak. Kołki dołączone do zestawu nie nadają się do płyt kartonowo-gipsowych.

Használati útmutató: Összecsukható törölközőtartó kampókkal

Csomagolja ki a terméket, és először csavarozza fel a felső és az alsó polcot a kampókra – ügyeljen arra, hogy a felső polcot felfelé lehessen hajtani a felszerelés során! Döntse el, hogy a tartót csavarozza fel, vagy ragasztja. Ha ragasztani fogja, jelölje meg a kívánt helyet a falon. Vigyen fel ragasztót a tartóra (olyan mennyiségben, hogy kiegyenlítse a fal apró egyenetlenségeit), rögzítse a kívánt helyre, majd mindkét oldalát ragassza le segédszalaggal – hagyja a ragasztót 3 napig megszilárdulni. Ezután eltávolíthatja a segédszalagokat, és elkezdheti használni a tartót. Ha csavarokat használ, először jelölje meg a furatokat, fúrja ki, tisztítsa meg, illessze be a tipliket, majd csavarozza fel a tartót. A mellékelt tiplik nem alkalmasak gipszkartonhoz.

Manual: Suport pliabil pentru prosoape cu cârlige

Despachetați produsul și, mai întâi, înșurubați rafturile superioare și inferioare de cârlige – atunci când instalați raftul de sus, asigurați-vă că poate fi pliat în sus! Decideți dacă veți fixa suportul cu șuruburi sau îl veți lipi. Dacă veți folosi adeziv, marcați locul dorit pe perete. Aplicați adeziv pe suport (suficient pentru a compensa eventualele denivelări minore ale peretelui), fixați-l în locul dorit și lipiți marginile cu benzi adezive – lăsați adezivul să se întărească timp de 3 zile. Apoi, îndepărtați benzile și începeți să folosiți suportul. Dacă utilizați șuruburi, marcați mai întâi găurile, faceți-le cu bormașina, curățați-le, introduceți diblurile și înșurubați suportul. Diblurile incluse nu sunt potrivite pentru gips-carton.