

Endoscopic camera for Android and PC

Model YPC-001-2M

Only works with Android phone system. Does not support iOS and Windows phone. Your Android phone must support OTG function and must support connection to external camera.

Resolution: 640 × 480

View angle: 66

Focal distance: 4 cm – infinite

Diameter: 7.0 mm

Light: 6 adjustable white LEDs

Waterproof level: IP67

Supported systems:

Android / Windows 2000 and later

Operating temperature: -20 ~ 80 °C

Package includes:

1× endoscopic camera

1× small hook

1× magnet

1× corner mirror

1× tube for securing the hook and magnet

1× CD with software

1× micro USB->USB adapter

How to connect with Android phone:

- 1) Download an "OTG View" or „USB Camera Standard" application or another compatible application for recording video from external USB cameras in the Google Store.
- 2) Install the application on your phone.
- 3) Connect the camera to the mobile device, the software will open automatically.
- 4) Allow the app to take photos and videos, access photos, media, and files on your device, and enable audio recording.

How to connect with computer:

- 1) Install setup.exe from the enclosed CD (you will install program ViewPlayCap).

***Other options:** You can also use a pre-installed camera in Windows or download another similar software. Using such software, the button for taking pictures, which is located directly on the camera cable, may not work. Therefore, take pictures directly by clicking on the button with your computer mouse.*

- 2) Connect the USB adapter to the camera and the other end to the computer.
- 3) Open the installed web camera program and in case you do not see the image yet, open the Devices tab and select USB Camera or similar name.

Importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, Czech Republic, Made in China.

Information on disposal of electronic devices: After the expiry of its service life, hand over the product at designated places and not to the mixed domestic waste.



Endoskopická kamera pro Android a PC

Model YPC-001-2M

Kompatibilní pouze se systémem Android. Není podporováno systémem iOS a Windows Phone. Zařízení se systémem Android musí navíc podporovat funkci OTG a připojení k externí kameře.

Rozlišení: 640 × 480

Úhel pohledu: 66

Ohnisková vzdálenost:

4 cm – nekonečno

Průměr (rádius): 7.0 mm

Osvětlení:

6 nastavitelných bílých LED diod

Stupeň vodotěsnosti: IP67

Podporované systémy:

Android / Windows 2000 a novější

Provozní teplota: -20 ~ 80 °C

Obsah balení:

1× endoskopická kamera

1× háček

1× magnet

1× rohové zrcátko

1× trubička pro zajištění háčku a magnetu

1× instalační CD s programem pro PC

1× adaptér microUSB-> USB

Jak kameru propojit s mobilním zařízením:

- 1) V Google Store si stáhněte aplikaci s názvem „OTG View“ nebo „USB Camera Standard“ či jinou kompatibilní aplikaci pro záznam videa z externích USB kamer.
- 2) Tuto aplikaci si na mobilní zařízení nainstalujte.
- 3) Připojte kameru k mobilnímu zařízení, software se automaticky otevře.
- 4) Povolte aplikaci přístup k pořizování fotografií a nahrávání videa, přístup k fotkám, médiím a souborům na zařízení a povolte nahrávání zvuku.

Jak kameru propojit s počítačem:

- 1) Z příloženého CD nainstalujte program ViewPlayCap spuštěním souboru setup.exe.
Jiné možnosti: Můžete použít také předinstalovanou kameru v systému Windows nebo si stáhnout jiný obdobný program. Může se stát, že s použitím takového programu nebude fungovat tlačítko pořizování snímků přímo na kabelu kamery. Snímky tedy pořizujte přímo kliknutím myši ve zvoleném programu.
- 2) Připojte USB adaptér na kabel kamery a druhým koncem k počítači do USB slotu.
- 3) Otevřete zvolený nainstalovaný program a pokud již rovnou nevidíte obraz, otevřete záložku Devices a vyberte z nabídky USB Camera či podobný název.

Dovozce: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, Česká republika. Vyrobeno v Číně.

Informace k likvidaci elektronických zařízení: Po ukončení životnosti odevzdejte produkt na místech k tomu určených, nikoliv do smíšeného domovního odpadu.



Endoskopická kamera pre Android a PC

Model YPC-001-2M

Kompatibilná len so systémom Android. Nie je podporovaná systémom iOS a Windows Phone. Zariadenia so systémom Android musia navyiac podporovať funkciu OTG a pripojenie k externej kamere.

Rozlíšenie: 640 × 480

Uhol pohľadu: 66

Ohnisková vzdialenosť:

4cm – nekonečno

Priemer (rádius): 7.0 mm

Osvetlenie:

6 nastaviteľných bielych LED diód

Stupeň vodotesnosti: IP67

Podporované systémy:

Android/Windows 2000 a novšie

Prevádzková teplota: -20 ~ 80 °C

Obsah balenia:

1× endoskopická kamera

1× háčik

1× magnet

1× rohové zrkadielko

1× trubička na zaistenie háčika a magnetu

1× inštalačné CD s programom na PC

1× adaptér micro USB – USB

Ako kameru spojiť s mobilným zariadením:

- 1) V google store si stiahnite aplikáciu s názvom „OTG View“ alebo „USB Camera Standard“ alebo inú kompatibilnú aplikáciu na záznam videa z externých USB kamier.
- 2) Túto aplikáciu si nainštalujte na mobilné zariadenie.
- 3) Pripojte kameru k mobilnému zariadeniu, software sa automaticky otvorí.
- 4) Povoľte aplikácii prístup k úprave fotografií a nahrávaniu videa, prístup k fotkám, médiám a súborom na zariadení a povoľte nahrávanie zvuku.

Ako kameru spojiť s počítačom:

- 1) Z priloženého CD nainštalujte program View play cap spustením súboru setup.exe.
Iné možnosti: Môžete použiť tiež predinštalovanú kameru v systéme Windows alebo si stiahnuť iný podobný program. Môže sa stať, že použitím takého programu nebude fungovať tlačidlo vytvárania snímok priamo na kábli kamery. Snímky teda robte priamo kliknutím myši v zvolenom programe.
- 2) Pripojte USB adaptér na kábel kamery a druhým koncom k počítaču do USB slotu.
- 3) Otvorte zvolený nainštalovaný program a pokiaľ až nevidíte obraz, otvorte záložku Devices a vyberte z ponuky USB Camera alebo podobný názov.

Dovozca do ČR: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, Česká Republika

Vyrobené v Číne

Informácie o likvidácii elektronických zariadení: Po ukončení životnosti odovzdajte produkt na miestach na to určených, nie do zmesového komunálneho odpadu.



Kamera endoskopowa do Android i PC

Model YPC-001-2M

Kompatybilna tylko z systemem Android. Nie jest obsługiwana przez systemy iOS i Windows Phone. Ponadto urządzenia z systemem Android muszą obsługiwać funkcję OTG i podłączenie do zewnętrznej kamery.

Rozdzielczość: 640 × 480

Kąt widzenia: 66

Długość ogniskowej:

4 cm – nieskończoność

Średnica: 7.0 mm

Oświetlenie:

6 regulowanych białych diod LED

Stopień wod szczelności: IP67

Kompatybilne z systemami:

Android / Windows 2000 és újabbb

Temperatura pracy: -20 ~ 80°C

Zawartość opakowania:

1× kamera endoskopowa

1× haczyk

1× magnes

1× lusterko rewizyjne

1× rurka do zamocowania haczyka i magnesu

1× płyta instalacyjna CD z programem na PC

1× adapter microUSB -> USB

Jak podłączyć kamerę do urządzenia mobilnego:

- 1) Z Google Play pobierz aplikację o nazwie "OTG View" lub "USB Camera Standard" lub inną aplikację do nagrywania wideo z zewnętrznych kamer USB.
- 2) Zainstaluj tę aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.
- 3) Podłącz kamerę do urządzenia mobilnego, oprogramowanie otworzy się automatycznie.
- 4) Udostępnij aplikacji możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo, uzyskiwania dostępu do zdjęć, multimediiów i plików w urządzeniu oraz włączania nagrywania dźwięku.

Jak podłączyć kamerę do komputera:

- 1) Zainstaluj program ViewPlayCap z dołączonej płyty CD, uruchamiając plik setup.exe.
Inne sposoby: Można także użyć kamery preinstalowanej w systemie Windows lub pobrać inny podobny program. Może się okazać, że z takim programem nie będzie działać przycisk do robienia zdjęć, znajdujący się na kablu kamery. W takim przypadku zdjęcia można robić bezpośrednio przez kliknięcie myszą w wybranym programie.
- 2) Podłącz adapter USB do kabla kamery, a drugi koniec do gniazda USB w komputerze.
- 3) Otwórz wybrany zainstalowany program i jeśli nie widzisz od razu obrazu, otwórz zakładkę Urządzenia i wybierz z menu pozycję Kamera USB lub podobną.

Dystrybutor: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, Czechy.
Wyprodukowano w Chinach.

Informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego: po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować w przeznaczonym do tego miejscu. Produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.



Endoszkóp kamera Androidra és PC-re

YPC-001-2M modell

Csak Android operációs rendszerrel kompatibilis.
Az iOS és a Windows Phone alapú operációs rendszert nem támogatja. Az Android-eszköznek ráadásul támogatnia kell az OTG funkciót és a külső kamerához való csatlakozást.

Felbontás: 640 × 480

Látószög: 66

Fókusz távolság: 4 cm – végtelen

Átmérő (sugara): 7.0 mm

Világítás: 6 állítható fehér LED

Vízzároság: IP67

Támogatott operációs rendszerek:

Android / Windows 2000 és újabb

Üzemi hőmérséklet: -20 ~ 80 °C

Csomag tartalma:

1× endoszkóp kamera

1× horog

1× mágnes

1× saroktükör

1× vezeték horog és a mágnes rögzítésére

1× telepítő CD PC szoftverre

1× microUSB -> USB adapter

Hogyan csatlakoztassa a kamerát a mobilkészülékhez:

- 1) A Google Store-ból töltsse le az „OTG View” vagy „USB Camera Standard” nevű alkalmazást, vagy egy másik kompatibilis alkalmazást külső USB kameráról videó rögzítésére.
- 2) Telepítse az alkalmazást mobilkészülékére.
- 3) Csatlakoztassa a kamerát a mobilkészülékhez, a szoftver automati kusan megnyílik.
- 4) Engedélyezze az alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a fényképekhez és videókhoz, a média- és eszközfájlokhoz, és engedélyezze a hangrögzítést.

Hogyan csatlakoztassa a kamerát számítógéphez:

- 1) Telepítse a ViewPlayCap-et a mellékelt CD-ről a setup.exe fájl futtatásával
Egyéb lehetőségek: használhatja az előre telepített kamerát a Windowsban, vagy letölthet egy másik hasonló programot. Előfordulhat, hogy az ilyen program használatával a fényképezőgép kábelén közvetlenül a fényképezés gomb nem működik. Ezért készítsen képeket közvetlenül az egérrel a kiválasztott programban.
- 2) Csatlakoztassa az USB-adaptert a kamerakábelhez, a másik végét pedig a számítógép USB-nyílásához.
- 3) Nyissa meg a kiválasztott telepített programot, és ha nem látja azonnal a képet, nyissa meg az Devices fület, és válasszon az USB Camera kínálatából vagy más menüből.

Csehországi importőr: 4Leaders, s.r.o.,
Přiběnická 695/5, 390 01 Tábor, Csehország, Készült Kínában.

Elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó információk: Hasznos élettartama végén vigye a terméket egy kijelölt gyűjtőhelyre, és ne dobja a vegyes háztartási hulladékba.

