

Manual: 3 in 1 Silicone Removal and Caulking Tool Kit

- 1) First remove the old silicone using one of the scrapers.
- 2) Select the attachment that has the corresponding radius and place it on the aid.
- 3) To remove the attachment, pull it gently and move it to the sides.
- 4) After applying the silicone, use a silicone spatula to wipe off the excess silicone.

Návod: Sada pro práci se silikonem 3v1

- 1) Nejdříve odstraňte starý silikon pomocí jedné ze škrabek
- 2) Vyberte nástavec, který má odpovídající rádius a nasadte ho na pomůcku.
- 3) Pro sejmutí nástavce za něj lehce tahejte a hýbejte do stran.
- 4) Po nanesení silikonu použijte silikonovou stěrku pro setření přebytečného silikonu.

Instrukcja: Zestaw do pracy z silikonem 3w1

- 1) Najpierw usuń stary silikon za pomocą jednego ze skrobaków.
- 2) Wybierz końcówkę o odpowiednim promieniu i zamocuj ją do uchwyty.
- 3) Aby zdjąć końcówkę, należy ją lekko pociągnąć i przesuwać na boki.
- 4) Po nałożeniu silikonu usuń jego nadmiar za pomocą ściągaczki do silikonu.

Használati útmutató: 3 az 1-ben szilikonjavító készlet

- 1) Először távolítsa el a régi szilikon az egyik kaparóval.
- 2) Válasszon ki egy megfelelő rádiusszal rendelkező tartozékot, és illessze azt a szerszámra.
- 3) A tartozék eltávolításához húzza meg, valamint mozgassa kissé oldalra.
- 4) A szilikon felhordása után a lehúzó segítségével törölje le a felesleges anyagot.

Manual: Set de scule 3 în 1 pentru îndepărtarea siliconului și chituire

- 1) În primul rând, îndepărtați siliconul vechi folosind una dintre raclete.
- 2) Selectați atașamentul care are raza corespunzătoare și așezați-l pe dispozitivul de ajutor.
- 3) Pentru a îndepărta atașamentul, trageți ușor și mișcați-l în lateral.
- 4) După aplicarea siliconului, utilizați o spatulă de silicon pentru a șterge excesul de silicon.